

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cargador Portátil de Bolsillo 4000 mAh

Conector Micro USB, Cable Incluido

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y CONSERVELAS PARA USO FUTURO

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Nunca cargue la batería desatendida. Cuando cargue baterías siempre debe permanecer en observación constante para supervisar el proceso de carga y reaccionar ante posibles problemas que puedan ocurrir.
- Si en algún momento usted detecta que la batería empieza a expandirse, emitir humo o sobrecalentarse, detenga inmediatamente el proceso de carga, desconecte la batería y ubique en un lugar seguro.
- No deje caer el dispositivo al suelo. El circuito interno podría resultar dañado.
- Nunca guarde o cargue la batería en temperaturas extremas, ya que esto puede causar reacciones indeseadas a los componentes internos causando posibles accidentes.
- Guarde la batería a una temperatura ambiente de entre 4 y 28°C para obtener mejores resultados. Almacenar la batería a temperaturas superiores a 70°C durante períodos de tiempo prolongados (más de 2 horas) puede causar daños a la batería y un posible incendio.
- No exponga la batería a la luz solar directa (calor) durante períodos prolongados.
- Este dispositivo no es un juguete, mantenga la batería alejada de los niños.



INSTRUCCIONES DE USO

- Instrucciones para la recarga:
 - Utilice un cable USB-micro USB para recargar el producto (cable no incluido).
 - Conecte un extremo del cable a la entrada micro USB y el otro extremo debe estar conectado al puerto USB del PC u otra fuente de alimentación USB.
 - Mientras se carga el banco de energía portátil, parpadeará la luz LED.
 - Una vez que esté completamente cargada, la luz LED cambiará de estado y se quedará fija.

NOTA: ¡Importante! antes de utilizar el producto por primera vez, cargue el banco de energía portátil durante 8 a 10 horas o hasta que la Luz LED se quede fija.

2. Carga de su dispositivo móvil

- Asegúrese de que el banco de energía portátil esté completamente cargado.
- Utilice el cable de carga USB incluido y conecte a su dispositivo móvil, la carga se iniciará automáticamente.

NOTA:

- El cable que incluye el cargador está incorporado y no se puede retirar del mismo, por favor no intentar separar, podría averiar el producto y quedar inutilizable.
- El cable incluido está diseñado para dispositivos móviles con puerto micro USB. Si su dispositivo móvil cuenta con otro tipo de entrada necesitará un adaptador para el conector que le puede servir a su dispositivo móvil.

AUTONOMÍA DE USO

AUTONOMÍA DE USO	
EQUIPO	# DE CARGA
Smartphone	Entre 1 y 1.5 cargas completas
Tablet	60% de una carga completa

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El indicador de encendido no se enciende al cargar el banco de energía portátil	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de carga USB y la fuente de alimentación estén conectados correctamente. • Asegúrese de que el cable de carga USB incluido esté bien conectado.
El banco de energía portátil no carga el dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de carga micro USB incluido esté bien conectado.

**Garantía de 6 meses por defectos de fabricación
HECHO EN CHINA**