

VTA®



## **MANILLA DEPORTIVA**

*INTELLIGENCE HEALTH BRACELET*  
**CON DISPLAY LCD A COLOR**

VTA - 81930

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Lea cuidadosamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas



## CARACTERÍSTICAS:

- Reloj tipo manilla con display LCD a color de 0.96".
- Función de activación por toque en la manilla.
- Conexión por Bluetooth versión 4.0 con tecnología BLE (bajo consumo de energía).
- Compatible con sistemas operativos Android/IOS\*.
- Administra y lleva control en la app de los diferentes datos recopilados.
- Diseño unisex, ligero y moderno.
- Funciones:
  - Reloj, Fecha, Podómetro, Seguimiento de actividad (pasos, calorías, distancia, Monitor de frecuencia cardiaca, Monitorización de la presión arterial, Memoria de 7 días para almacenar datos de actividad.
- Diseñado en plástico ABS y pulso en goma TPU.
- Largo del reloj con correa: 23 cm.
- Índice de protección IP67.
- Uso interior.

\* Compatible únicamente con dispositivos Android 5.0 y IOS 9.0 o superior, la compatibilidad de todas las funciones depende directamente del dispositivo conectado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


- Distancia máxima de Transmisión Bluetooth:  $\leq 10$ m.
- Rango Frecuencia: 2.4 GHz.
- 16Kb de memoria RAM + 512Kb de memoria ROM.
- Batería recargable incorporada de litio de 80mAh.
  - Tiempo en espera: 5 días.
  - Tiempo continuo de Uso: 1 día.
- Tiempo Carga Batería: 3 horas aprox.
- Peso aproximado 22 gr

## INSTRUCCIONES DE USO:

*Tips para un mejor uso y aprovechamiento del producto:*

- El sensor debe adherirse a la piel para evitar movimientos y marcaciones erróneas.
- Ajuste los orificios de la manilla de acuerdo con el tamaño de su muñeca y luego suba la hebilla de la pulsera.
- Lleve siempre en la mano no dominante.
- Si en sus actividades rutinarias esta expuesto a calor o frío excesivo, las mediciones pueden marcar erróneamente.
- Tenga en cuenta que este producto es netamente de uso domestico y sus mediciones pueden variar con respecto a la de instrumentos especializados para tal fin.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:



1. Banda o manilla
2. Display con visualización de función
3. Botón de función

## CARGA DEL RELOJ:

Asegúrese de que el reloj tenga suficiente batería la primera vez que lo use. Cargue el reloj si no se puede encender de primera vez, luego del proceso de carga, el reloj comenzará a funcionar automáticamente.

### *Método de carga:*

- Desconecte el cuerpo del reloj de ambos extremos de la correa. Para esto haga presión contraria entre la banda y el reloj, empezando de la parte plana.
- Una vez retirado el reloj de la banda, Inserte el conector USB del reloj correctamente en el puerto USB de la computadora o el adaptador de carga del dispositivo móvil común.

## ENCENDIDO / APAGADO:

- En el estado de apagado, toque la tecla de función durante 4 segundos para iniciar el dispositivo, avisara con una vibración y un mensaje de bienvenida.
- En la página de Apagado, mantenga pulsada la tecla de función durante más de 3 segundos para ingresar a la interfaz de apagado.
- Cuando realice un toque breve para seleccionar cualquier función, el sistema entrara en modo Standby si no se realiza ninguna operación en 3 segundos.

## FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ:

1. Estando el reloj encendido, toque brevemente la tecla de función para iluminar la pantalla a la página predeterminada con información de fecha y hora;
2. En la página de fecha / hora predeterminada, toque brevemente la tecla de función para cambiar la banda a diferentes páginas. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación en 5 segundos;
3. En la página de frecuencia cardíaca / presión arterial, toque prolongadamente la tecla de función para iniciar la medición. El resultado se mostrará en 50 s, y luego la pantalla se apagará automáticamente.

## INSTALAR LA APP EN EL CELULAR:

Antes de comenzar a usar este dispositivo, por favor instale la Aplicación “YOHO BAND” (Soportada para Android 6.0 y iOS 9.0 o superior).

Cómo instalar la aplicación “YOHO BAND”:

- A. Por favor, escanee el código QR que corresponde a su sistema operativo.



Android



iOS



B. Busque en la Play store “YOHO BAND” o “YOHO SPORTS”



Yoho Sports

mCube Inc. Salud y bienestar

Todos

Esta app es compatible con algunos de tus dispositivos.

Agregar a la lista de deseos

## CONEXIÓN BLUETOOTH:

1. Prenda el Bluetooth en el celular, realice una nueva búsqueda y conéctese a “VTA-81930” y espere a que la conexión sea exitosa.
2. La primera conexión con el reloj, conéctelo a la aplicación para calibrar la hora y la fecha, de lo contrario, el podómetro no será preciso. El reloj se sincronizará automáticamente cuando se conecte con éxito.
3. Una vez que el reloj se haya agrupado en la aplicación con éxito, la APP guardará la información del reloj, buscará y conectará el reloj automáticamente si la APP se abre o se ejecuta en segundo plano.

*Nota: Por favor, asegúrese de que el reloj tenga todos los permisos requeridos del sistema durante la instalación o establezca el permiso en la configuración del sistema de su teléfono, como ejecutar en segundo plano y leer la información de contacto.*

## FUNCIONES Y AJUSTES DE LA APLICACIÓN:

### **Información personal**

Establezca la información personal después de ingresar en la aplicación; Configuraciones → configuraciones personales, puede configurar el género - edad - altura - peso, esto para garantizar la precisión del cálculo de la distancia y las calorías.

También puede establecer sus objetivos diarios de ejercicio y de sueño y controlar la finalización diaria.

### **Notificación de mensajes**

Llamada entrante:

En el estado conectado, si la función de recordatorio de llamada entrante está habilitada, el reloj vibrará cuando haya una llamada entrante y se mostrará el nombre o el número de la llamada entrante. (para esto es necesario establecer permisos para que la APP acceda a la libreta de direcciones del teléfono).

Notificación por SMS:

Si la función de recordatorio de SMS está habilitada, el reloj vibrará cuando haya un SMS entrante nuevo.

Otras notificaciones:

En el estado conectado, si activa esta función, el reloj vibrará cuando haya notificaciones de WeChat, QQ, Facebook y otras en su teléfono, y el mensaje se mostrará en el reloj. (Debe activar la notificación en el sistema telefónico y configurar el permiso de la APP para acceder a las notificaciones del sistema).



Recordatorio de vibración:

Si está activada, el reloj vibrará cuando haya una llamada, información u otro recordatorio. Si está desactivado, solo habrá recordatorio en la pantalla sin vibración, para no molestarlo.

Consejos para los usuarios de teléfonos Android:

La función de notificación debe configurarse para permitir que “**Yoho band**” se ejecute en segundo plano; se recomienda agregar “**Yoho band**” en la administración de derechos a dispositivos de confianza y permitir todos los permisos para habilitar todas las funciones.

**NOTA:**

*No se puede hacer una explicación más precisa de esta configuración, porque es netamente en el sistema operativo de su teléfono móvil y no todos tienen la misma ruta de configuración.*

## CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN:

### *Despertador inteligente*

Hasta tres temporizadores de alarma se pueden configurar y sincronizar con el reloj.

Una alarma sin conexión también es compatible. Después de sincronizarse con éxito, incluso si la APP no está conectada, el reloj seguirá sonando de acuerdo con el tiempo establecido previamente.

### *Ajustes de visualización de banda*

En esta opción, puede configurar las páginas de visualización en su banda. Las páginas de función habilitadas cambiarán una por una con la tecla de función táctil, y la página de función deshabilitada no aparecerá.

### *Buscando el reloj*

Haga un toque en el botón de función hasta ingresar a la configuración “Buscar dispositivo”, el reloj vibrará para llamar su atención.

## INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR FUNCIONES EN EL RELOJ:

Mantenga pulsado durante 2 segundos en las páginas reloj y SMS para ingresar al submenú de esa función.

### **Fecha y Reloj**

Después de sincronizarse con el teléfono, la fecha y el reloj en el dispositivo se calibrarán automáticamente. Estando en función reloj, toque prolongadamente el botón de función y cambie de Tema, tiene tres estilos de páginas de fecha/reloj, opcionales para utilizar.

### **Podómetro**

Use el reloj para grabar automáticamente su actividad diaria. Puedes ver los pasos en tiempo real hoy.

### **Distancia**

El número de su actividad diaria y su perfil personal, se mostrará la distancia recorrida.

### **Calorías**

Su distancia a pie y su perfil personal, se mostrarán las calorías quemadas.

### **Frecuencia cardíaca, presión arterial**

Cambie a la interfaz de ritmo cardíaco o presión arterial, toque prolongadamente para ingresar a la medición, y el resultado se mostrará en 40 segundos. Esta función solo se admite si el reloj tiene un sensor de ritmo cardíaco o presión arterial.

**Modo de correr**

El conteo del podómetro comenzará desde 0 cuando se cambie a este modo. El tiempo del sistema, el tiempo de duración y el número de actividad en este período se mostrarán en este modo. El número de actividad se contará en número diario cuando salga al modo normal.

**CONTENIDO DEL EMPAQUE:**

- Reloj tipo manilla
- Manual de usuario

**RECOMENDACIONES:**

- Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos de uso enunciados, serán responsabilidad únicamente del usuario.
- Retírese el reloj antes de bañarse o ingresar a la piscina.
- Compatible únicamente con dispositivos Android 6.0 y IOS 9.0 o superior, la compatibilidad de todas las funciones depende directamente del dispositivo conectado.
- Mantenga el reloj alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, agua y otros líquidos.
- Mantenga alejado de personas con marcapasos y consulte a su médico para la utilización del producto.
- No utilice químicos o líquidos abrasivos para limpiar este producto.
- No desensamble este producto.
- Las especificaciones y colores del producto pueden variar con respecto al empaque sin previo aviso.
- Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese con la factura de compra al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.



The image features a dark blue background with a complex, wavy pattern of light blue dotted lines. The pattern consists of multiple concentric, undulating lines that create a sense of depth and movement. In the center of this pattern, the letters 'VTA' are displayed in a bold, light blue, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the letter 'A'.

**VTA<sup>®</sup>**

**Hecho en China.  
Garantía de 12 meses por defectos de fabricación.**